



SINOTTICO WEB MONITORAGGIO

MODALITÀ DI ACCESSO:

L'accesso alla pagina WEB si effettua da www.eterm.it

Il sito è ottimizzato e costantemente aggiornato per il browser Google Chrome

Attualmente non si riscontrano problemi per

- Mozzilla Firefox

- Safari

Non si sono riscontrati problemi con i principali browser su tablet e smarthphone tuttavia la visualizzazione dei grafici, per i dati storici, potrebbe essere problematica per gli smathphone.

Dalla Home Page del sito cliccare su etermEASYmanager

A I IM						italiano
eterm		Home Prodott	i News	Servizi	Referenze	Contatti
eterm [®] PC Manager	🔶 eterm" Web Manager	🔶 eterm" Easy M	anager	🔶 eter	^m Reserve	d Area

Inserire le credenziali d'accesso fornite.

Password	
entra	
Registrati	
Darrword dimonticata?	

Selezionare fra gli impianti disponibili quello che si desidera visualizzare

eterm" PC Manager	eterm" Web Manager	er 🔶 eterm" Reserved Area
Prodotti eterm	CENTRALE TERMICA	\frown
Prodotti Neirex	ITA001 ITAGPRS - 1	
Q Cerca per descrizione		\smile
Q Cerca per codice		

HOME PAGE

Una volta visualizzata la pagina cliccare su Connect e attendere (fino a 120 secondi) che i dati comincino ad arrivare dalla centrale termica.



Dopo aver premuto "Connect" il tasto diventerà "Disconnect" e servirà per terminare la connessione. In base alla complessità dell'impianto è possibile che vi siano più pagine grafiche. All'interno della pagina principale vi saranno i collegamenti per l'accesso alle altre pagine.

I dati modificabili sono in genere evidenziati in maniera diversa dagli altri.

Premendo sui valori numerici si apre un popup sul quale è possibile effettuare modifiche del valore. Inserire il nuovo valore e premere Save

Change value		
°C) Soglia Temperat	tura Fumi - /	Allarme
	Save	Cancel

Write

si accede alla lista completa dei valori modificabili.

Modificare quelli desiderati e premere OK

Write	
13 25 - Abilitazione Soft Start (0=OFF 1=ON)	
	ON
2 10 . Setpoint Pressione Manuale (bar)	
	4.5 bar
2 2 - Soglia Soft Start (bar)	
	1.0 bar
2 22 - Percentuale Potenza Soft Start (%)	
	30 %
2 23 - Differenziale Spegnimento (bar)	
	1.5 bar
2 24 - Differenziale di accensione (bar)	
	0.5 bar
2 25 - Tipo Setpoint (0=MAN 1=AUTO 3=SMART)	
	MAN
2 26 - Setpoint Pressione L1 (Bar)	
Reset writing values	OK

<u>I PARAMETRI MODIFICABILI DA REMOTO DIPENDONO DALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE.</u> <u>QUESTE ISTRUZIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE.</u>

Per visualizzare grafici e scaricare i dati storici di funzionamento premere 🗌

View Charts

onfigurazione	27/01/2020 - 12:26	28/01/2020 - 12:26 Chart type	oomabl▼ ● All data ○ Daily ○ Weekly ○ Monthly
	Preset Today	This week This month View	Export data Timezone: Europe/Rome
Abilitazione Caldaia (0=OFF	1=0N)	📄 Livello acqua (%)	📄 Numero Aperture Valvola Spurgo
Circuiti Sicurezza OK (0=OPE	EN 1=CLOSED)	Modulazione Bruciatore (%)	Numero Aperture Valvola TDS
Corrente Inverter Ventilator	e (A)	Modulazione Pompa 1 (%)	Numero Partenze Pompa 1
Energia Inverter Ventilatore	(KWh)	Modulazione Pompa 2 (%)	Numero Partenze Pompa 2
Energia termica stimata (MV	Vh)	Numero Aperture Valvola Gas	Numero Presenza Fiamma
Eroquenza laverter Ventilate	are (Hz)	Numero Aperture Valvola Scarico	Pompe - Setpoint Livello (%)

- Fleggare i valori di interesse (scorrendo anche a destra la lista);
- Selezionare un intervallo temporale:



- preconfigurato per Oggi, Questa settimana o Questo mese

Today This week This month

- Scegliere il tipo di grafico (Chart type)

Chart type	
Line chart (zoomabl	-

- Premere View per visualizzare il grafico



- Premere Export data per generare un file .csv

È possibile scaricare un file con tutti i dati o con quelli idi fine giornata, settimana o mese.

Grou	ip exporte	d data			
۲	All data	Daily	Weekly	\bigcirc	Monthly
					-
Pert	tornare a	lla home p	bage preme	re:	7

 \otimes

Alarm

viene visualizzata la lista degli allarmi possibili:

Alarm
Allarme Alimentazione Non Corretta
Allarme Alimentazione Non Corretta Inverter Ventilatore
Allarme Alta Temperatura Fumi - Spegnimento Bruciatore
Allarme Alta Temperatura Inverter Ventilatore
Allarme Blocco Bruciatore
Allarme Circuiti di Sicurezza
Allarme Comunicazione Bus Esterno
Allarme Comunicazione CamBus Interno
Allarme Comunicazione Conta Calorie Economizzatore 1
Allarme Comunicazione Conta Calorie Economizzatore 2
Allarme Comunicazione Contatore Energia Elettrica
Allarme Comunicazione Contatore Vapore
Allarme Comunicazione Inverter Ventilatore
Allarme Comunicazione Pompa 1
Allarme Comunicazione Pompa 2
loading

Premendo su un singolo allarme si visualizzano gli eventuali allarmi avvenuti in passato (attendere qualche istante il carico delle informazioni)

Allarme Alimentazione Non Corretta

25/01/2020 at 06:04:38

ZOOM VISUALIZZAZIONE

La pagina viene generalmente caricata da browser ottimizzando lo zoom. È possibile variare lo zoom a piacere inserendo un valore e premendo il tasto a fianco:

115)D)
FullScree	n

Premere FullScreen per la visualizzazione a schermo intero.

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (Modalità setpoint Automatico)

Per accedere alla programmazione settimanale premere il tasto

Schedules

Attendere l'arrivo dei dati;

Effettuare le eventuali modifiche cliccando sulle celle fino a impostare il colore e quindi la fa funzione desiderata per ogni frazione di ora:

- OFF = L1
- REDUCED =L2
- COMFORT L3

Inviare le modifiche con Save changes





Appartenente al Gruppo Finluc, iscritto R.I. VR n. 02245640236 Via G. Pascoli, 38 - 37059 Zevio - fraz. Campagnola - VERONA - ITALIA Tel. 045/8738511 - Fax 045/8731148 info@icicaldaie.com www.icicaldaie.com

I dati contenuti in questo libretto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo per la nostra ditta, la quale potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli per un continuo miglioramento ed un costante aggiornamento.

etermEASYmanager